



EQUIPAGGIAMENTI  
TECNICI  
LAVAGGIO

ISTRUZIONI PER UTILIZZO DEL RETROUGELLO  
UTILIZATION INSTRUCTIONS OF THE RETRO NOZZLE  
INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE LA RETRO BUSE  
BEDIENUNGSANLEITUNG DER RÜCKSCHLAGDÜSE

I	GB	4	15
F	D		
		12.9415.00	26/09/05

CODICE: CODE: REFERENCE: ARTIKEL CODE: 25.1280.00

RETROUGELLI CON TUBO 10m FORNITO DI 2 UGELLI  
RETRO NOZZLES WITH 10m (10,9 YD) HOSE , EQUIPPED WITH NR 2 NOZZLES  
RETRO BUSE AVEC TUYAU 10m , ÉQUIPÉE DE 2 BUSES  
RÜCKSCHLAGDÜSE MIT 10m SCHLAUCH UND 2 DÜSEN

IMPORTANTE                      IMPORTANT                      IMPORTANT                      WICHTIG

-PRIMA DI METTERE IN PRESSIONE IL TUBO INSERIRE FINO ALLA MARCATURA ROSSA L'ESTREMITA' RETROUGELLO.  
-BEFORE SETTING THE HOSE PRESSURE, PLACE THE EXTREMITY OF THE RETRO NOZZLE IN LINE WITH THE RED MARK.  
-AVANT DE REMETTRE EN PRESSION LE TUYAU IL FAUT INSERER L'EXTREMITE DE LA RETRO BUSE JUSQU'AU MARQUAGE ROUGE.  
-BEVOR MAN DEN SCHLAUCH IN DRUCK SETZT, BITTE BEACHTEN SIE DASS DIE RÜCKSCHLAGDÜSE BIS ZUR ROT VERZEICHNETEN VERMERKUNG (MARKIERUNG) KORREKT EINGELEGT IST.

MISURE D'INGOMBRO                      OVERALL DIMENSIONS                      DIMENSIONS                      AUSSENMASS

